











Quikguide til installering af Guardsman CTC 1916/17 grundpakke.

1. Sørg for at SIM kortet er aktiveret og sim kortets pinkode er slået fra. Dette gøres under sikkerhedsindstillingerne i en mobiltelefon (for at mms og e-mail funktionen kan virke skal sim-kortet komme fra enten Telenor eller Telia vi kan kun garantere at funktionen virker med disse to teleoperatør TDC virker desværre ikke).
2. Indsæt SIM kortet i alarmpanelet og tilslut den 230V medfølgende strømadapter. Vær opmærksom på om den lille LED ved sim kortet blinker (gør den dette, er der GSM signal til panelet)
3. **Lav en opkaldstest: Hold * Nede i 5 sek. Tast b-kode 1234 Tast OK Tast I-kode 7982 Tast OK.** Tryk **OK** til "Rapporting", Tryk **OK** til "Tel.instiling", Tryk **OK** til "Tel.nummer", Tryk **OK** til 1), indtast det tlf. nr. der skal modtage sms Tryk **OK**, vælg "1.Prioritet" Tryk **OK**, (hvis der skal sendes sms til to tlf. nr. forsæt på samme måde med 2)). Tryk på  4 gange. Tryk 4 og 6 på panelet ind samtidig og hold dem inde til alarmen lyder (hold hånden over sirenen, så larmen bliver mindre). **Tast b-kode 1234 Tast OK. Tast , Tast OK** Ved modtagelse af SMS på mobiltilf. er panelet klart til endelig installering.
4. **Programmering af mms/e-mail indstillinger: Hold * Nede i 5 sek. Tast b-kode 1234 Tast OK Tast I-kode 7982 Tast OK.** Tryk **OK** til "Rapporting", Tryk  til menupunktet "IP.indstilling" Tryk **OK**, Tryk  til menupunktet "APN(GPRS)" Tryk **OK**, (med Telia kort skal der stå **www.internet.mtelia.dk**) (med Telenor kort skal der stå **internet**) Tryk **OK**, Tryk **OK** til **GEM**, Der må ikke stå noget i menupunkterne "brugernav(GPRS" og "Password(GPRS)".
Tryk på  1 gang, Tryk  til menupunktet "MMS TEL/E-MAIL" Tryk **OK**, Tryk **OK** til 1), indtast nu mobiltelefon nr. eller e-mail og Tryk **OK** til **GEM**, (hvis der skal sendes mms/e-mail til flere forsæt da på samme måde med 2) 3) 4) 5) billederne vil blive sendt i den rækkefølge som modtagerne står i).
Tryk på  1 gang, Tryk  til menupunktet "MMS indstilling" Tryk **OK**, Tryk **OK** til "MMS APN", (med Telia kort skal der stå **www.mms.mtelia.dk**) (med Telenor kort skal der stå **telenor**) Tryk **OK**, Tryk **OK** til **GEM**, Der må ikke stå noget i menupunkterne "MMS APN USER" og "MMS APN PWD", Tryk  til menupunktet "MMS APN URL" Tryk **OK**, (med Telia kort skal der stå **http://mms.telia.dk**) (med Telenor kort skal der stå **http://mms.telenor.dk**) Tryk **OK**, Tryk **OK** til **GEM**.
Tryk  til menupunktet "MMS PROXY ADDR" Tryk **OK**, (med Telia kort skal der stå **193.209.134.131**) (med Telenor kort skal der stå **212.088.064.008**) Tryk **OK**, Tryk **OK** til **GEM**, Tryk  til menupunktet "MMS PROXY PORT" Tryk **OK**, Tryk **OK** til 1), for både Telia og Telenor skal der stå **8080** Tryk **OK**, Tryk på  3 gange Programmering af mms/e-mail indstillinger er færdig.
5. **Læg PIR KAM ind i systemet:** Sørg for at batterierne er isat i PIR kameraet (CTC-852).
Hold # Nede i 5 sek. Tast b-kode 1234 Tast OK Tast M-kode 1111 Tast OK. Tryk **OK** til "Område", Tryk  til menupunktet "Enhed +/-" Tryk **OK**, Tryk  til menupunktet "Tilføj PIR Kam"
Displayet i alarmpanelet vil nu blinke og vise " Tilføj PIR Kam Tryk tast". Tryk **OK**, hold LED knappen på forsiden af sensoren nede i mindst 10 sek. Vent til Displayet på alarm panelet skriver **Fundet: (OK?) PIR IR Kamera** Tryk **OK**, vælg zone nr. (1-40) Tryk **OK**, vælg zonetype Tryk  til den ønskede zonetype og Tryk **OK**, (typisk valg vil være **Fuld tilkobl.** detektoren vil kun detektere og tage billeder når alarmen er sat til). Tryk **OK**, displayet skriver **Install. (OK?) CAM Z01** Tryk **OK**, nu er det muligt at give enheden et navn (navnet på sensorens placering (stue, gang,

- køkken etc. etc.)) tast navn og Tryk **OK PIR IR Kamera er nu installeret** (hvis der skal installeres flere **PIR IR Kamera** starter man forfra i menuen). Tryk på  4 gange.
6. **Læg Enhederne ind i systemet:** Sørg for at IR sensor og magnetkontakt er aktiveret ved fjernelse af batteriflip på bagsiden, samt at batteri CR2032 er indsat i fjernbetjening.
- Hold # Nede i 5 sek. Tast b-kode 1234 Tast OK Tast M-kode 1111 Tast OK** Tryk **OK** til "Område", Tryk  til menupunktet **Enhed +/-** Tryk **OK**, Tryk **OK** til **Tilføj enhed** Displayet i alarmpanelet vil nu blinke og vise "tryk en tast for at tilføje". Vælg din enhed, tryk på LED knappen på forsiden af sensoren, alarmpanelet vil give et enkelt bip og vise f.eks. "**Fundet: (OK?) Dørkontakt**" Tryk **OK**, vælg zone nr. (1-40) Tryk **OK**, vælg zonetype evt. Indbrud (Der vil være forskel på hvilket zone typer der er mulighed for at vælge alt efter hvilken enhed man lægger ind i panelet). (Zonetyper: Indbrud, Deltilkobling, Deltilkobling dag, Deltilkobling nat, Deltil.Forsink, Forsinket, Fuld tilkobl., Indgang, Fuld indgang, 24 Timer, Brand, Medical, Væske, Til/Fra) **(for at starte tiden til at komme ind ved hjælp at magnetkontakten skal man vælge zone type Indgang)** Tryk **OK**, displayet viser nu "Install. (OK?) DC Z02E" Tryk **OK**, nu er det muligt at give enheden et navn (navnet på sensorens placering (stue, gang, køkken etc. etc.)) tast navn og Tryk **OK**. **Gentag processen med Magnetkontakten, Bevægelsessensoren og Fjernbetjeningen (på Fjernbetjeningen trykkes en af de 3 knapper med låse ikon på ind og holdes inde til alarmpanelet afgiver lyd man vil nu få 4 valg muligheder "Stille panic" her vil sirenen ikke sige noget men sende en sms, "Overfald" her vil sirenen sige noget og sende en sms, "Medical Emg", "Brand")** Samme procedure på alle sensorer der skal lægges ind i systemet som ovenstående. Enhederne er nu klar til montering.

Opkobling til Kontrolcentral.

Dette menupunkt skal kun bruges hvis alarmpanelet skal kobles op til en vagtcentral.(bruges kun af alarm installatørerne).

1. Indtast: **Hold * Nede i 5 sek. Tast b-kode 1234 Tast OK Tast I-kode 7982 Tast OK**. Tryk **OK** til "Rapporting", Tryk **OK** til "Tel.instilling", Tryk **OK** til **Tel.nummer**, Tryk **OK** til 1), indtast tlf. nr. til kontrolcentralen Tryk **OK**, vælg "1.Prioritet" Tryk **OK**, Tryk på  1 gang.
2. Tryk  til menupunktet "Kunde ID" Tryk **OK**, Tryk **OK** til 1), Indtast valgfri 4 eller 6-ciffret kode Tryk **OK**, centralen vil nu sende alt information til kontrolcentralen som "SMS CID", Tryk på  3 gang.
3. Tryk  til menupunktet "Indstillinger" Tryk **OK**, Tryk **OK** til "Auto-check-in", Tryk  til 1 dag, Tast **OK**.
4. **Til/frakoblings rapporter:** Tryk  til menupunktet "Til/Fra rappor" Tryk **OK**, Tryk  vælg **Rapport Til** Tryk **OK**, Tryk på  2 gang.

Systemet er nu klar til GÅ-test (husk at bevægelses censorne skal have lov til at falde til ro efter at gå-test er sat i gang ellers vil de ikke detektere noget) og opkoblingstest til kontrol centralen.

En mere dybdegående gennemgang af de mange funktioner findes i manualen der kan downloades fra vores hjemmeside www.guardsman.dk